

Kurzbedienung

Vorbereiten / Einschalten

Zum Einschalten des Hallenrouters, das beiliegende Kabel an der linken Seite in den Router und in eine Steckdose stecken.

Das Kabel ist lang genug, um in beiden Hallen vom Zeitnehmertisch bis zur Steckdose zu reichen.



Nach dem Einstecken des Steckers dauert es ca. 2-3 Minuten, bis der Router einsatzbereit ist (siehe auch „Anzeigen“)

Ausschalten

Das Ausschalten erfolgt einfach über das Ziehen des Netzsteckers. Es gibt dabei nichts weiter zu beachten.

WLAN

Das WLAN der Box heißt „HGWinsen“.

Die Laptops sollten sich automatisch mit dem Netz verbinden.

Das WLAN steht aufgrund des begrenzten Datenvolumens nur den offiziellen Laptops zur Verfügung und kann leider nicht allgemein genutzt werden.

Steckdosen

Hinten an der Box befinden sich 3 Steckdosen für den Anschluss der Laptops bzw. der Hallenuhr in der WINArena

Anzeigen

Die Anzeigen auf der Vorderseite des Hallenrouters zeigen den Status an.



- Power LTE: Leuchtet, wenn Strom angeschlossen ist
- Power Ctrl: Leuchtet, wenn Strom angeschlossen ist
- Router ok: Leuchtet, wenn der LTE Router betriebsbereit ist
- Internet ok: Leuchtet, wenn eine Internetverbindung besteht
- VPN ok: Leuchtet, wenn eine VPN Verbindung zum Server hergestellt wurde. Nicht wichtig für den normalen Betrieb.
- Error: Blinkt, wenn z.B. keine Internetverbindung besteht

Nach dem Einschalten des Routers, sollten die beiden „Power“ LEDs sofort leuchten. Alle anderen leuchten kurz nach dem Einschalten auf und gehen dann aus bzw die rote LED blinkt.

Nach etwa 2-3 Minuten sollten alle 4 grünen LEDs leuchten (evtl auch noch die gelbe LED) und die rote LED aus sein. Das ist der Normalzustand für den Betrieb in der Halle.

Problembehandlung

Kein Strom auf den Steckdosen des Routers, Keine LED leuchtet an der Vorderseite des Routers

1. Prüfen, ob das Netzkabel des Routers korrekt im Hallenrouter und in der Steckdose steckt.
2. Hinten am Router die beiden Sicherungsknöpfe eindrücken.

Keine Internetverbindung am Laptop

1. Prüfen, ob am Laptop WLAN eingeschaltet ist.
2. Prüfen, ob die rote LED am Router blinkt bzw. die Internet LED aus ist.

Die rote LED am Router blinkt

1. Wenn mehr als 3 Minuten seit dem Einstecken des Netzsteckers vergangen sind: Router neu starten durch ziehen und wieder einstecken des Netzsteckers.

bei weiteren Problemen

Gunnar Dibbern
0177/2853579

Jörg Tinkl
0179/9116516